

Általános Információk

Bevezetés	Ez a fejezet általános információkat tartalmaz a készülékről.
Kezelési utasítás száma.	Ezen kezelési utasítás száma: 060798.
Célcsoport	A kezelési utasítás azoknak a szakembereknek szól, akik a HCH 5 és HCH 8 készülékeket telepítik, beüzemelik, gondoskodnak a karbantartásról, és kicserélik a meghibásodott alkatrészeket.
Jogvédelem	Tilos a kezelési utasítás, vagy egyes részeinek másolása a Dantherm írásos engedélye nélkül.
Változtatások	A Dantherm fenntartja a jogot a termék illetve a kézikönyv változtatására és javítására.
EC-Megfelelőségi nyilatkozat	A Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive szavatolja, hogy az alábbi készülékek: 352423/352424 HCH 5 és HCH 8 megfelelnek az alábbi direktíváknak: 2006/42/EC Gépbiztonság 2006/95/EC LVC- előírások (alacsony feszültség) 2004/108/EC EMC- előírások 2002/95/EC RoHS- előírások 2002/96/EC WEEE- előírások - és az alábbi szabványok szerint kerültek legyártásra: EN 12100 Gépbiztonság EN 60 335-1 Alacsony feszültség EN 60 335-2 Alacsony feszültség EN 61 000-6-1:2007 EMC védelem EN 61 000-6-3:2007 EMC kibocsátás EN 55 014-1:2007 EMC kibocsátás EN 55 014-2:1997 EMC védelem EN 55 022:2006 Rádió interferencia
	Skive, 2009.05.28
Újrahasznosítás	A készüléket sokéves üzemre tervezték. Ha eljön az idő a készülék lecserélésére, az újrahasznosítást a nemzeti szabályok és eljárások betartásával kell végrehajtani a környezetvédelem érdekében.
